



# Keypad TouchScreen


## Notice utilisateur - Version simplifiée

Clavier tactile d'intérieur pour armer/désarmer le système, activer le Mode Nuit et, si configuré, gérer des groupes. L'écran s'allume à l'approche et adapte automatiquement sa luminosité.

## DÉSARMER

### Avec un code

- 1 Réveillez l'écran (approchez-vous ou touchez le clavier)
- 2 Ouvrez l'onglet Contrôle et sélectionnez le site ou le groupe visé s'il n'y en a qu'un passez directement à l'étape suivante
- 3 Appuyez sur Désarmer/Disarm
- 4 Saisissez votre code puis validez (code général, personnel ou visiteur selon configuration)



### Avec un Pass/Tag

- 1 Réveillez l'écran
- 2 Présentez le Pass/Tag devant le lecteur sans contact du clavier
- 3 Choisissez Désarmer à l'écran



### Avec un smartphone (Bluetooth)

- 1 Approchez un smartphone autorisé (Bluetooth activé)
- 2 Suivez l'invite à l'écran et sélectionnez Désarmer



### Pendant la temporisation d'entrée :

Le buzzer peut biper jusqu'à la fin du délai. Désarmez avant la fin du compte à rebours.



## ARMER

### Avec un code

- 1 Réveillez l'écran (approchez-vous ou touchez le clavier)
- 2 Ouvrez l'onglet Contrôle et sélectionnez le site ou le groupe visé si il n'y en a qu'un passez à l'étape suivante
- 3 Appuyez sur Armer/Arm
- 4 Saisissez votre code puis validez



### Avec un Pass/Tag

- 1 Réveillez l'écran
- 2 Présentez le Pass/Tag devant le lecteur sans contact du clavier
- 3 Choisissez Armer à l'écran



### Avec un smartphone (Bluetooth)

- 1 Approchez un smartphone autorisé (Bluetooth activé)
- 2 Suivez l'invite à l'écran et sélectionnez Armer



### Après l'armement :

Le buzzer peut biper pendant la temporisation de sortie (si elle est configurée). Quittez les lieux avant la fin du délai.



## **MODES & GROUPES**

### **Armer/Désarmer un groupe uniquement**

Contrôle → choisir le groupe → Armer ou Désarmer.

### **Mode Nuit (partiel)**

Contrôle → Mode Nuit (n'active que les zones prévues par l'installateur).

## **CONSEILS & SÉCURITÉ**

- Usage intérieur uniquement.
- En cas de perte de badge/Pass ou de code compromis, demandez la révocation/modification à votre administrateur (possible à distance).
- Code de contrainte (si activé) : remplace le code normal pour désarmer en apparence et envoyer une alerte silencieuse au centre de télésurveillance.
- Ne notez pas vos codes sur ce document.